

☆マイメニューに入れておくと便利 ※III 世代以降

電子先幕シャッター…ストロボ使用時（特にハイスピードシンクロ時）は「切」

ワイヤレスフラッシュ…オンカメラの時は「切」

※純正、一部の他社製ストロボ、コマンダーの電源を入れると設定に関わらず「入」になる機種もある。

フラッシュモード

ライブビュー表示…純正、一部の他社製ストロボの電源を入れると自動的に『OFF』になる機種もある。

記録メディア設定

Super35mm

フォーマット

サイレント撮影

手ブレ補正…三脚使用時は「切」にする

手ブレ補正設定

☆ファンクションメニュー

▲上段

ドライブモード

フォーカスモード

フォーカスエリア

測光モード

AF 時の顔 / 瞳優先

瞳 AF 検出対象 (※III 世代以降)

▼下段

フラッシュモード

ワイヤレスフラッシュ

調光補正 (ストロボの調光をカメラで行う場合)

ホワイトバランス

手ブレ補正焦点距離

ライブビュー表示

☆C4(ゴミ箱) ボタン▶ 撮影結果プレビュー (ストロボ使用時の実絞りプレビュー)

☆メニュー「カメラ 1」→「フラッシュ」▶ 露出補正の影響…「定常光のみ」にすればストロボ使用時に背景とストロボを別々にコントロールできる。

オレンジ文字は「フラッシュ」使用時の選択項目